INSTRUCTIONS DE POSE

EASIHOLD ProKit

Avant de commencer : informations de sécurité

Portez des équipements de protection individuelle adaptés pendant le mélange et l'application : gants de travail, protection oculaire, chaussures adaptées et manches longues. Veillez en outre à une ventilation suffisante pendant la mise en œuvre.



Lisez également la fiche de données de sécurité de ce produit avant de commencer à l'utiliser.

Respectez les précautions, les équipements de protection individuelle et les consignes qui y figurent pour une utilisation, un stockage et une élimination en toute sécurité.

LIANT PU : Provoque une irritation cutanée et une irritation oculaire. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées ; continuer à rincer.

EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Préparation et points d'attention

Utilisation – uniquement piétonne : le kit Easihold ProKit ne convient pas aux véhicules. N'utilisez pas le produit sur des accès de garage, des allées carrossables ou d'autres endroits où circulent des voitures ou tout autre trafic.

Épaisseur de couche : appliquez 15 mm sur un support dur adapté. N'appliquez pas le matériau en couche plus fine que recommandé ; une couche trop fine peut réduire la durabilité et les performances.

Évacuation de l'eau : la moquette de pierre appliquée est perméable à l'eau, mais la perméabilité totale dépend également du support. Veillez toujours à une pente suffisante et à une évacuation correcte de l'eau.

Différences de teinte : le granulat de pierre est un produit naturel. De légères différences de teinte peuvent donc apparaître entre les différents lots de production. En cas d'utilisation de plusieurs sacs, mélangez au préalable soigneusement le granulat sec provenant des différents sacs afin d'obtenir un résultat aussi uniforme que possible.

Température : ne travaillez qu'à des températures comprises entre 5 et 30 °C.

Conditions météorologiques : ne travaillez pas sous la pluie, par temps de gel, dans des conditions humides, par forte humidité de l'air ou par chaleur extrême. Après la pose, un temps sec doit être prévu pendant au moins 24 heures. Avant la pose, tenez compte du fait que le support doit déjà être sec et propre. La chaleur et l'ensoleillement direct accélèrent le durcissement, tandis que le froid le ralentit fortement.

Finition des bords : posez au préalable les éventuelles bordures de retenue.

Renforcement supplémentaire : sur les supports susceptibles de subir des mouvements, une fissuration ou une dilatation thermique, Easihold recommande un treillis d'armature structurel.

Supports adaptés et préparation

Le kit Easihold ProKit peut être appliqué sur divers supports extérieurs stables et porteurs. Veillez toujours à un support entièrement sec, propre et stable, exempt de poussière, de mousse, d'huile et de parties détachées ou souillées. Vous êtes vous-même responsable de la pose et du support ; le vendeur et Easihold déclinent toute responsabilité à cet égard.

Béton : doit être entièrement durci, porteur et parfaitement sec, de préférence durci depuis au moins 28 jours. Éliminez la poussière, la laitance de ciment, l'huile, la mousse et les parties détachées. Si nécessaire,

nettoyez mécaniquement ou au nettoyeur haute pression et réparez au préalable les fissures ou les dommages.

Asphalte/enrobé : doit être stable et de préférence âgé d'au moins 4 semaines, afin que les huiles contenues dans la surface puissent s'évaporer suffisamment. La surface doit être propre, sèche et exempte de pierres détachées. Réparez les points mous ou les dommages avant la mise en œuvre.

Fondation compactée de granulat: le seul support adapté est une fondation en granulat drainante très bien compactée et perméable à l'eau (à faible teneur en fines, p. ex. grave concassée 4/40 mm). Une couche standard de concassé de débris / gravier recyclée 0/40 mm n'est pas automatiquement équivalente : elle doit être suffisamment porteuse et perméable à l'eau. Une forte proportion de particules fines peut notamment limiter la perméabilité à l'eau. Une sous-couche insuffisamment uniforme et solide peut provoquer des fissures dans la moquette de pierre. En cas d'application directe sur une fondation en grave drainante adaptée, bien compactée et perméable, une épaisseur de 30 mm est nécessaire. La consommation au m² double de ce fait.

Autres supports durs : les pavages existants, une chape sable-ciment adaptée, les surfaces en résine stables et d'autres supports porteurs et solides conviennent également, à condition qu'ils soient stables, propres, secs et exempts de parties détachées ou souillées.

Pas sur du gravier existant : n'appliquez pas le ProKit directement sur une couche existante de gravier ou de gravillons/galets. Ce support n'offre pas une stabilité suffisante, ce qui peut faire bouger et fissurer la nouvelle moquette de pierre.

Outillage et équipements de protection nécessaires

Un seau de malaxage, une perceuse avec un malaxeur (fouet), une taloche en acier, du ruban de masquage, des gants de travail et des vêtements de protection. Veillez à ce que tous les matériaux soient prêts avant de commencer, car la résine a un temps de mise en œuvre limité après le mélange.

Mise en œuvre étape par étape

1. **Préparer le support.** Éliminez la poussière, les saletés, la mousse, l'huile et les matériaux détachés. Vérifiez que le support est entièrement sec et stable. Posez au préalable les bordures de retenue si nécessaire. Masquez les joints et les bords avec du ruban de masquage pour les garder propres.
2. **Mélanger le granulat au préalable.** Allez-vous mettre en œuvre plusieurs sacs de granulat de pierre ? Dans ce cas, mélangez bien entre eux les granulats secs des différents sacs avant d'ajouter la résine. Les éventuelles différences de teinte naturelles sont ainsi réparties uniformément et vous évitez des différences de teinte visibles entre les différentes parties de la moquette de pierre. Répartissez ensuite le granulat mélangé en portions de 25 kg par ProKit.
3. **Mélanger les composants de la résine.** Versez les composants A et B dans un seau de malaxage séparé et mélangez soigneusement jusqu'à obtenir un mélange lisse, crémeux et homogène. Lisez attentivement les instructions figurant sur les emballages.
4. **Ajouter les pierres.** Ajoutez 25 kg du granulat de pierre préparé à la résine mélangée. Mélangez soigneusement à l'aide d'une perceuse et d'un malaxeur. Déplacez également le malaxeur de haut en bas jusqu'à ce que toutes les pierres soient uniformément enrobées de résine.
5. **Appliquer le mélange.** Versez le mélange directement sur le support préparé et répartissez-le uniformément. Conservez partout la même épaisseur, normalement 15 mm. En cas de plusieurs mélanges, travaillez de façon continue et à un bon rythme pour un résultat uniforme et pour éviter les joints visibles.
6. **Compacter et lisser.** Utilisez une taloche en acier pour comprimer uniformément le mélange et le lisser. Exercez partout une pression égale et contrôlez l'épaisseur. Évitez de talocher excessivement. Nettoyez régulièrement la taloche pendant la mise en œuvre à l'eau chaude savonneuse.
7. **Laisser durcir.** Laissez la surface entièrement au repos et protégez-la pendant le durcissement contre les salissures, l'eau stagnante, les animaux domestiques et le passage. Ne couvrez pas la surface pendant le durcissement.

Temps de mise en œuvre et durcissement

Propriété	Temps / valeur
Temps de mise en œuvre après mélange	Environ 45 minutes
Température de mise en œuvre	5–30 °C
Sec au toucher	Environ 4–8 heures
Légère circulation piétonne	À éviter pendant 2–3 jours
Durcissement complet	Environ 7 jours
Consommation sur support dur	Environ 1 kit/m² à 15 mm
Consommation sur fondation en grave drainante adaptée	Environ 2 kits/m² à 30 mm

Important : le temps de mise en œuvre et le durcissement dépendent de la température et des conditions ambiantes. Mélangez soigneusement les composants et travaillez sans interruptions inutiles. Un mélange insuffisant et une épaisseur irrégulière peuvent affecter la résistance et la durée de vie du résultat.

Nettoyage et entretien

Un entretien régulier préserve la beauté et la fonctionnalité de la moquette de pierre :

- Balayez régulièrement la surface pour éliminer les saletés et les feuilles.
- Nettoyez-la si nécessaire périodiquement à basse pression.
- Éliminez les mauvaises herbes à temps.
- Évitez autant que possible les salissures d'huile.
- Ne traînez pas d'objets métalliques tranchants ou lourds sur la surface ; cela peut l'endommager.

Conseils et erreurs fréquentes

La plupart des problèmes proviennent d'une préparation ou d'une mise en œuvre incorrecte. Parmi les plus fréquents :

- Application sur un support humide ou souillé.
- Mélange insuffisant des composants.
- Attente trop longue entre les mélanges successifs.
- Application d'une couche trop fine.
- Mise en œuvre dans des conditions météorologiques inadaptées.

Stockage et conservation

Conservez tous les matériaux au sec, au-dessus de 7 °C et à l'abri de l'ensoleillement direct et de l'humidité. Gardez les emballages fermés jusqu'à l'utilisation. Dans de bonnes conditions de stockage et non ouvert, le système se conserve environ 12 mois.

Aide supplémentaire

Pour des explications complémentaires, des conseils techniques ou de l'aide en cas de problème, vous pouvez consulter les supports d'assistance et les vidéos d'installation du fabricant ou nous contacter.

L'utilisateur est lui-même responsable d'un support adapté et d'une pose correcte. Ces instructions de pose ne sont fournies qu'à titre indicatif. Aucun droit ne peut être tiré de ces instructions de pose ; suivez scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage du produit.